

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



PARA LA INSTALACIÓN NECESITARÁS



1. PREPARACIÓN

Para la instalación de este producto es recomendable que se lleve a cabo en interiores y sobre superficies lisas y sin mucha textura; en caso de ser superficies pulidas o con varias capas de pintura es sugerido lijar con una lija gruesa la superficie antes de proceder con la instalación.

2. ANTES DE COMENZAR

Antes de realizar la instalación se recomienda decidir el patrón con el que los paneles serán instalados, tomando en cuenta los cortes que se harán en los paneles serán instalados, tomando en cuenta los cortes que se harán en los paneles que no alcancen a colocarse completos. Es preferible hacer un trazado en la pared según el tamaño de los paneles para ver la distribución antes de comenzar la instalación.

3. PEGAMENTO

Para la instalación se recomienda contar con tubos de pegamento NO MÁS CLAVOS® marca RESISTOL®. Este producto en su presentación de cartucho de 360 g, para aplicar con pistola. Se recomienda hacer una pequeña abertura en la punta del cartucho, de aproximadamente 5 mm de diámetro.

4. APLICACIÓN

La aplicación del pegamento debe ser en todo el contorno de la pieza por la parte posterior así como aplicar puntos de pegamento en áreas céntricas del panel. Una vez que esté con suficiente pegamento, la pieza se pega a la pared comenzando por la parte inferior y avanzando hacia arriba; es importante asegurarse que los paneles estén lo mas cerca posible uno del otro para que la calidad del terminado sea la mejor posible y tenga uniones menos visibles.

5. INSTALACIÓN

Se debe comenzar la instalación con un panel completo y esquinado, comenzando por la parte superior de la pared, asegurándose que antes de proceder con la colocación de los demás, el panel esté completamente derecho, verificando con un nivel, debido a que en base a esta pieza las demás se irán acomodando.

No es necesario dejar espacio entre los paneles para su expansión o contracción según temperaturas, ya que el material no modifica su tamaño.

En caso de que el pegamento quede en alguna de las caras del panel, se sugiere limpiarlo con un trapo húmedo antes de que se seque.

6. CORTES

En caso de ser necesario cortar algún panel para su instalación, es necesario el uso de herramientas; antes de proceder con el corte es necesario que el panel esté debidamente marcado según las dimensiones de la pared para evitar hacer un mal corte. Pueden utilizarse herramientas eléctricas como "sierra de mano" o "grillo" con un disco de corte, también se puede utilizar un "cutter".

7. TERMINADOS

Para dar un terminado profesional a la instalación es recomendable utilizar un resanador de pared para rellenar las uniones que pudieran que pudieran quedar después de la instalación, así como los huecos en los paneles cortados en sus laterales.

8. PINTURA

Para la aplicación de pintura puede utilizarse como protección extra un sellador acrílico base agua con filtro UV, esto para proteger al plástico de los rayos solares y extender su tiempo de vida. Posteriormente para la aplicación de pintura puede utilizarse pintura vinílica y aplicarse con brocha o pistola y compresor, ó incluso pueden utilizarse latas de aerosol para un terminado más parejo. Es preferible que se apliquen varias capas ligeras hasta lograr el terminado deseado.

9. MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN

Para su limpieza y mantenimiento solo es necesario remover el exceso de polvo con un trapo húmedo; en caso de desear remover los paneles, es necesario utilizar cutter y con su navaja y extrema precaución comenzar pasando el filo por los laterales y circulando los bordes para despegar el panel de la pared, y a su vez ir jalando para despegarlo por completo. Una vez desinstalado es necesario lijar, resanar y pintar la pared para dejarla en su estado original.



VISITA FÁCILMENTE NUESTRO VIDEO TUTORIAL

Escanea el código "QR" con tu smartphone para visualizar el video de instalación y seguir paso a paso el proceso.

<https://www.facebook.com/muurdecomx/videos/320447528697319/>